




SEC-APR20**Alarma de movimiento
con mando a distancia**

1. Sensor del movimiento
2. Altavoz de la alarma
3. Indicador de batería baja



4. Indicador de batería baja
5. Mando a distancia
6. Botón de la alarma "Activada"
7. Botón de la alarma "Desactivada"

8. Soporte de instalación en pared giratorio



Instalación de las pilas:

Unidad de la alarma

1. El compartimento de las pilas es accesible a partir de la parte trasera de la unidad de la alarma sacando la cubierta trasera.
2. Introduzca 2 pilas de tamaño AA (no incluidas) de conformidad con las polaridades tal y como se indica en el compartimento de pilas.
3. Cuando se introduzca la última pila, la alarma sonará muy fuerte para indicar que las pilas se han introducido adecuadamente.
4. Vuelva a poner la tapadera de nuevo.

Mando a distancia

El mando a distancia utiliza una pila A23S (incluida).

Nota: El indicador de batería baja se encenderá cuando las pilas tengan que cambiarse. No mezcle distintos tipos de pilas como las alcalinas y las de zinc-carbono o las viejas pilas con las nuevas. Saque las pilas si la alarma no será utilizada durante un periodo de tiempo.

Instalación de la alarma:

1. Coloque la alarma en la ubicación deseada con el soporte de instalación en pared giratorio.
2. Fije el soporte en la pared con las tuercas suministradas.

Nota: La alarma también puede utilizarse, sin el soporte, como alarma de libre soporte.

Funcionamiento:

1. Pulse, a una distancia de 10 metros, el botón "On" (Activar) del mando a distancia. Un tono de confirmación indicará que la alarma está montada y tendrá 30 segundos para dejar la zona proyectada. Tras este tiempo, si se detecta un movimiento, la alarma sonará.
2. Pulse, al acceder a la zona protegida, el botón "Desactivar" del mando a distancia, a una distancia de 10 metros para desmontar la alarma. Al acceder a la zona, se emitirá un breve sonido para indicar que se ha detectado movimiento y tendrá un plazo de 4 segundos antes de que suene la alarma.

Nota: La alarma puede funcionar con 3 mandos a distancia. Una vez que se hayan instalado las pilas, la alarma tendrá que aprender el mando a distancia en un plazo de 60 segundos pulsando el botón "Activar" del mando a distancia. Si se detecta un mando a distancia al principio y luego se añaden más mandos a distancia, saque la pila y vuelva a programar de nuevo todos los mandos a distancia. El detector de movimiento de la alarma tiene una amplitud de 6 metros con aproximadamente ángulos de 30° vertical y 60° horizontal.

Especificaciones:

Alarma: 130dB
Detección: infrarroja
Plazo de salida: 30 segundos
Plazo de entrada: 4 segundos
Batería: 2x "AA" (no incluidas)

Medidas de seguridad:

No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Limpie sólo con un paño seco. No utilice solventes de limpieza ni abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

**Cuidado:**

Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos gastados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida individuales para este tipo de productos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa infraescrita,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Países Bajos
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declara que el producto:

Nombre: König Security

Modelo: SEC-APR20

Descripción: Alarma de movimiento con mando a distancia

se encuentra conforme a las siguientes normas:

EMC: EN 301 489-3 (2002-08)

R&TTE: 300 220-3 V1.1.1 (2000-09)

Conforme a las provisiones de la Directiva 1999/5/EC R&TTE.

's-Hertogenbosch, 18-12-2007

Dña. J. Gilad
Director de compras



Copyright ©