



TL-13 1 CHANNEL R.F. LONG-DISTANCE EMITTER.



The one channel R.F. Emitter TL-13, allows to emit an signal till approximately 300 m omnidirectional. This signal could be recognised and executed by any CEBEK radio frequency (R.F) receivers, with one or two channels (TL-1, TL-2, TL-3, TL-4, TL-7, TL-8, TL-9 and TL-10).

The security code could be configured between 13.122 different combinations. It includes micro-switches to select the code, indicator Leds, 12 V battery and enclosure.

TECHNICAL CHARACTERISTICS.


Voltage	12 VDC Battery (type A23).
Minimum consumption (without emission)	0 mA.
Maximum Consumption, (emitting)	12,7 mA.
Emission frequency	433,92 MHz.
Maximum reach (approximately)	300 m.
Protection against inversion polarity, (P.I.P.)	Yes.
Antenna length	148 mm.
Sizes, (without antenna)	90 x 60 x 24 mm.

ANTENNA INSTALLATION.

ANTENNA INSTALLATION. The TL-13 module requires an antenna to emit with the maximum power and efficiency. This one is supplied with the module and it has to be installed before to emit. The inferior part of the antenna includes a metallic piece with a screw. Place and screw it on the module basis, reserved to this application. See Fig. 1. Do never use a tool to screw this union and avoid ant excessive pressure. The pressure make by your finger will be enough to adjust both pieces.

The TL-13's antenna is made with flexible steel, nevertheless, don't fold the antenna, in right position. Don't use any other antenna type, different than supplied one. If the supplied one will be damaged, contact your CEBEK distributor and ask for a new original. If you don't respect this point, the module doesn't properly work r and the module's warranty will be cancelled.

Fig. 1. Connection of the Antenna.



OPERATING MODE.

TO CONFIGURE SECURITY CODE. All CEBEK Remote Control work with the regulated European Frequency 433,92 MHz. For this reason, they includes a micro-switches battery composed by 8 trinary switches, allowing to configure a security code, which make the difference and exclusivity of each module.


To adjust the micro-switches battery, firstly you have to remove the cover of the battery connector. See paragraph "Battery Substitution" to correctly do this operation. Once the micro-switches battery discovered, you have to check the position of 8 switches, each one could be placed in three different position: "+", "0", and "-". Change the original position (supplied form factory), moving and selecting you own personal code. **Don't forget that the emitter's configuration has to be the same than the receiver. If you don't insert the same code, the communication between them will be impossible.**

OPERATING MODE.

The micro-switches battery allows to establish till 13.122 combinations, which will make the difference between your emitter and others with similar characteristics. Once the code selected and all connection in the receiver done, you only have to press one of push buttons and see how the corresponding output is connected. The Led will intermittently light till you maintain pressed the push button, to indicate that it is emitting. If the Led doesn't light, check the battery position, if the polarity is correct, or if it is not discharged. If you wish to control a two outputs receiver with the TL-13, check the corresponding paragraph in the Receiver' instruction manual.

BATTERY SUBSTITUTION.

HOW TO OPEN THE ENCLOSURE AND SUBSTITUTE THE BATTERY. The TL-13 enclosure could be opened pressing to the outside the removable enclosure cover. See the drawing. With the front cover, removed from the rest of the enclosure, you could accede to the battery and micro-switches battery. The new battery has to be identical than the previous one: 12 V and A23 type. When you will remove the old battery you note that it is covered by a plastic cylindrical piece. Don't cast off it but place it on the new battery before to place again it on the battery support; it's function is to correctly maintain both elements. See and respect the indicated battery polarity and insert it carefully without forcing.



TECHNICAL CONSULTATIONS.

If you have any doubt, you could contact your wholesaler or our Technical Department.
 - E-Mail, sat@cebek.com | Fax. 34.93.432.29.95 | by mail. P.O. Box. 23455 - 08080 Barcelona - Spain.
 - **Keep the invoice of this module.** For any repair, the corresponding invoice had to be added. If the invoice is not presented together with this module, the module's warranty will be automatically cancelled.

All the module's CEBEK have **3 years of total warranty** in thecnical repairing, and spares from the date of buy.



Much more CEBEK module's are available in our products range, please, require our general catalogue or visit our Web side.
[Http://www.cebek.com](http://www.cebek.com)



TL-13 EMISOR R.F. LARGA DISTANCIA de 1 CANAL.



El telemando emisor R.F. de un canal TL-13, permite el envío de una señal codificada hasta un máximo de 300 m omnidireccionales aprox., que puede ser reconocida y ejecutada por cualquiera de los receptores de radiofrecuencia Cebek de uno o dos canales. (TL-1, TL-2, TL-3, TL-4, TL-7, TL-8, TL-9 y TL-10).

Admite la configuración del código de seguridad entre 13.122 combinaciones distintas. Incorpora microinterruptores de selección de código, led indicador, pila de 12 V, y caja de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Tensión de Alimentación	Pila de 12 V. D.C. tipo A23.
Consumo mínimo, (sin emitir)	0 mA.
Consumo máximo, (emitiendo)	12,7 mA.
Frecuencia de emisión	433,92 MHz.
Alcance máximo aproximado	300 m.
Protección contra inversión de polaridad, (P.I.P.)	Si.
Longitud de la antena	148 mm.
Medidas, (sin antena)	90 x 60 x 24 mm.

INSTALACION DE LA ANTENA.


INSTALACION DE LA ANTENA. El TL-13 precisa de una antena para poder emitir con el máximo de potencia y eficacia. Esta se proporciona conjuntamente con el módulo, debiendo ser instalada antes de emitir.

El extremo inferior de la antena incorpora una pieza metálica con un tornillo. Encaje y enrosque dicho tornillo sobre la base del módulo destinada a tal efecto. Observe la fig. 1. No Emplee ninguna herramienta para apretar esta unión, evite cualquier exceso de presión. Será suficiente la fuerza de sus dedos para el ajuste de ambas piezas.

La antena de TL-13 está constituida por acero flexible, no obstante, mantenga la varilla sin doblar, en una posición recta.

No emplee otro tipo de antena distinta a la proporcionada con el módulo, si ésta sufriese algún percance, solicite el recambio original a su distribuidor. Cebek no se hará responsable de la avería o del malfuncionamiento del módulo por el uso de antenas ajenas.

Fig. 1. Conexión de la antena.



FUNCIONAMIENTO.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD. Todos los telemandos Cebek trabajan en la frecuencia homologada de 433,92 MHz. Por este motivo incorporan una batería de microinterruptores compuesta por 8 switches trinaros, que permitirá configurar un código de seguridad que diferencie y haga exclusivo cada módulo.

Para acceder a la batería de microinterruptores, primero deberá extraer la tapa del conector de la pila. Observe el apartado Cambio De La Pila para realizar correctamente esta operación. Una vez quede al descubierto la batería de microinterruptores, comprobará la disponibilidad de 8 switches, cada uno de los cuales podrá situar en tres posiciones distintas, "+", "0", y "-". Cambie la disposición que viene de fábrica modificando los switches y escogiendo su código personal. **Tenga en cuenta que la combinación que realice en el emisor deberá ser la misma que posteriormente configure sobre el receptor, de lo contrario no podrá establecerse la comunicación entre ambos.**


La batería de microinterruptores permite establecer hasta 13.122 combinaciones, que diferenciará su telemando de

FUNCIONAMIENTO.

cualquier otro de similares características. Escogido el código, y realizadas todas las conexiones en el receptor, no tendrá más que presionar el botón y podrá observar como se conecta el receptor. El led parpadeará mientras mantenga apretado el pulsador, indicando que se esta emitiendo. Si el led no se enciende, compruebe que el sentido de la pila corresponde a la polaridad correcta, o que ésta no se haya agotado. Si desea controlar un receptor de dos salidas con el TL-13, consulte el apartado correspondiente en la hoja de instrucciones del receptor.

CAMBIO DE LA PILA.

APERTURA DE LA CAJA Y CAMBIO DE LA PILA. La caja del TL-13 puede ser abierta simplemente mediante la presión hacia el exterior de la tapa extraíble. Observe la ilustración. Con la tapa frontal separada del conjunto podrá acceder a la pila y a la batería de microinterruptores. La nueva pila deberá ser idéntica a la anterior. 12 V, tipo A23. Cuando extraiga la vieja, observará que está cubierta por una pieza cilíndrica de plástico. No la deseché, retire esta pieza y colóquela sobre la pila nueva antes de introducirla en el porta-pilas, su función es la de mantener bien fijados ambos elementos. Observe y respete la polaridad indicada para la batería, e introduzcala cuidadosamente, sin forzar el porta-pilas.



CONSULTAS TÉCNICAS.

Para cualquier duda o consulta técnica dirijase a nuestro Dpto. Técnico.
 - Por Fax. 93.432.29.95 | Por E-Mail, sat@cebek.com | Correos. c/Quetzal, 17-21. (08014) BARCELONA.
 - **Conserve la factura de compra de este módulo.** En una posible reparación deberá adjuntar una copia de ésta. **El no presentarla junto al módulo anulará automáticamente la garantía de 3 años del producto.**

Todos los módulos CEBEK gozan de **3 AÑOS de GARANTIA TOTAL** en mano de obra, y componentes a partir de la fecha de compra.



CEBEK dispone de muchos más módulos distintos que pueden interesarle. SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro CATALOGO. O visite nuestra Web.
[Http://www.cebek.com](http://www.cebek.com)

